TREETS

HOT BODY WRAP

INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI



www.treets.com

EN

Treets Hot Body Wrap.
Multifunctional heatable pillow for microwave use filled with 100% natural flaxseed.

Instructions for use:

Read the following instructions carefully before using the Hot Body Wrap. Keep these instructions together with your pillow.

1. This product is only suitable for the microwave. Do not heat in the oven or convection oven.
2. Always remove any grids from the microwave before heating up the pillow.
3. Make sure that no other functions, such as the grill of hot air, are switched on at the same time.
4. Make sure that the microwave is clean and fat free before heating up the hot body wrap.
5. Warm up the pillow in the microwave in intervals of 30 seconds. Maximum heating time is 90 seconds.
6. Put the pillow in the middle of the microwave . Make sure that the pillow is not touching the sides of the microwave and that the turntable is not blocked. If your microwave does not have a turntable, turn the pillow around halfway through the warm-up time to ensure that it is warmed up evenly.
7. The pillow should be warm, but not hot, to touch. Check carefully that the pillow is not too hot before use.
8. Once the pillow has been heated do not reheat until it has completely cooled down to room temperature.
9. Do not store the pillow until it has cooled

Warm-up time:



Repeat in 30 seconds intervals until desired warmth is achieved. Maximum heating time 90 seconds.

Important points:

- Always follow the manufacturer's instructions for your microwave.
- Do not leave the pillow unattended while it is warming up.
- Do not use if damaged.
  Dispose with care in household trash.
- This pillow must never be used for babies and children or persons with limited reactions. Do not use if there are symptoms of inflammation.
- Persons with diabetes, blood circulation, sensorial or neurological problems or sufferers of paresthesia should not use the hot body wrap.
- Do not use the hot body wrap as a substitute for medical treatment.
- Store in a cool, dry place.
- Do not wash the hot body wrap in the washing machine.
- Clean the hot body wrap by wiping it with a damp cloth. Make sure the pillow is completely dry before use.
- Exceeding the warming up time or using a power level that is too high (Watt) will not result in heat being given out for longer but can damage by scorching or burning.
- In the event of overheating, allow to return to room temperature and inspect all seams and condition of the product.

NL

Warmtekussen voor in de magnetron. Het warmtekussen geeft heerlijke warmte, ontspant stijve en pijnlijke spieren en is aangenaam bij stress. De vulling van het kussen bestaat uit 100% natuurlijk vlaszaad.

Gebruiksaanwijzing:

Lees altijd de instructies vóór gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij het product.

1. Kussen alleen opwarmen in de magnetron. Niet opwarmen in een gewone oven of heteluchtoven.
2. Verwijder altijd het rooster van de magnetron voordat u het kussen opwarmt.
3. Let er op dat de overige functies van de magnetron zijn uitgeschakeld, zoals de grill- of heteluchtfunctie.
4. Zorg dat de magnetron schoon en vetvrij is.
5. Warm het kussen op in de magnetron in intervallen van 30 seconden. Maximaal 90 seconden verwarmen.
6. Plaats het kussen in het midden van de magnetron en verzeker u ervan dat niets de beweging van de draaischijf belemmert. Indien uw magnetron niet beschikt over een draaischijf, dient u het kussen halverwege de opwarmingstijd om te draaien om er zeker van te zijn dat het product gelijkmatig wordt opgewarmd.
7. Het kussen dient warm aan te voelen, niet te heet om aan te raken. Controleer dit goed voor het gebruik.
8. Na verwarming dient u het kussen eerst volledig af te laten koelen naar kamertemperatuur alvorens u het weer opnieuw opwarmt.
9. Wanneer u het kussen opbergt, dient het volledig afgekoeld te zijn.

Opwarmtijd:



Herhaal dit in intervallen van 30 seconden totdat de gewenste temperatuur bereikt is. Verwarm het kussen niet langer dan 90 seconden.

Belangrijke aandachtspunten:

- Volg altijd de instructies van de fabrikant van uw magnetron.
- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens het verwarmen.
- Indien beschadigd niet meer gebruiken. Weggooien bij huishoudelijk afval.
- Het kussen dient niet te worden gebruikt bij baby's en kinderen en niet door personen waarvan het reactievermogen beperkt is.
- Niet gebruiken indien er symptomen van ontsteking zijn.
- Personen met diabetes, bloedsomloop-, sensorische, neurologische en/of thermalgieproblemen dienen dit product niet te gebruiken.
- Gebruik het kussen niet in plaats van een medische behandeling.
- Op een koele, droge plaats bewaren.
- Het kussen niet wassen in de wasmachine.
- Om te reinigen kunt u het kussen afnemen met een vochtige doek. Zorg dat het kussen volledig droog is voor u het weer gebruikt.
- Overschrijding van de opwarmtijd of te hoge instelling van het vermogen (Watt) leidt niet tot een langere warmteafgifte, maar kan leiden tot schroei- en brandschade.
- In geval van oververhitting laten afkoelen tot kamertemperatuur en de naden controleren.

DE

Treets Hot Body Wrap.
Multifunktionell erwärmbares Leinsamenkissen für die Mikrowelle.

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und befolgen. Zusammen mit dem Kissen aufbewahren.

1. Das Produkt ist ausschließlich für die Mikrowelle geeignet. Nicht im Backofen oder Umluftofen erwärmen.
2. Vor dem Aufwärmen des Kissens das Gitter aus der Mikrowelle nehmen.
3. Achten Sie darauf, dass keine anderen Funktionen, wie der Grill oder die Heißluft, eingeschaltet sind.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Mikrowelle sauber und fettfrei ist.
5. Das Kissen in der Mikrowelle wie nachstehend beschrieben erwärmen.
6. Legen Sie das Kissen in die Mitte der Mikrowelle. Sorgen Sie dafür, dass das Kissen die Innenwände der Mikrowelle nicht berührt und dass das Drehteller nicht blockiert wird. Wenn Ihre Mikrowelle nicht mit einem Drehteller ausgestattet ist, muss das Kissen nach der Hälfte der Zeit umgedreht werden, damit das Produkt gleichmäßig erwärmt wird.
7. Das Kissen muss sich warm, aber zum Anfassen nicht zu heiß anfühlen. Vor Gebrauch die Temperatur gut prüfen.
8. Nachdem das Kissen erwärmt wurde, muss es vor einem erneuten Aufwärmen vollständig auf Zimmertemperatur Abgekühlt sein.
9. Zur Lagerung muss das Kissen vollständig abgekühlt sein.

Aufwärmzeit:



Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Nicht länger als 90 Sekunden erwärmen.

Wichtige Hinweise:

- Halten Sie sich immer an die Angaben Ihres Mikrowellenherstellers.
- Lassen Sie das Produkt beim Erwärmen nicht unbeaufsichtigt.
- Bei einer Beschädigung nicht mehr benutzen!
  Bitte im Restmüll entsorgen.
- Das Produkt darf nie bei Babys, Kindern und Personen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen benutzt werden.
- Das Kissen bei Anzeichen einer Entzündung nicht benutzen
- Personen mit Diabetes, Kreislaufstörungen, sensorischen oder neurologischen Problemen oder Personen mit Erythromelalgie dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Benutzen Sie das Kissen nicht anstelle einer medizinischen Behandlung.
- Kühl und trocken lagern.
- Das Kissen nicht in der Waschmaschine oder Handwachbecken waschen.
- Das Kissen mit einem feuchten Tuch reinigen. Das Kissen muss vor Gebrauch trocken sein.
- Eine Überziehung der Erwärmungszeit oder eine hohe Einstellung der Leistung (Watt) führt nicht zu einer längeren Wärmeabgabe, sondern kann Verseng- und Brandschäden zur Folge haben.
- Im Falle einer Überhitzung, bitte auf Raumtemperatur abkühlen lassen und die Nähte überprüfen.

Treets Hot Body Wrap.
Coussin multifonctionel pour utilisation en four à micro-ondes. Garnissage se composant à 100 % de grains de lin.

Mode d'emploi:

Avant d'utiliser votre coussin chauffant, veuillez lire et respecter minutieusement les instructions suivantes. Conserver ce mode d'emploi avec le coussin.

1. Seul l'usage du four au micro-ondes est autorisé pour chauffer ce produit. Ne faites pas chauffer le coussin dans un four conventionnel ou à chaleur pulsée.
2. Retirez toujours la grille du four à micro-ondes avant de faire chauffer votre coussin.
3. Assurez-vous qu'aucune autre fonction, comme la position grille, est allumée.
4. Veillez à ce que le four à micro-ondes soit propre et exempt de graisse.
5. Faites chauffer le coussin dans le four à micro-ondes en suivant le schéma ci-dessous.
6. Mettez le coussin au centre du four à micro-ondes en veillant à ce qu'il ne touche pas les parois du four et que le plateau tournant ne soit pas bloqué. Dans le cas où votre four à micro-ondes ne serait pas équipé d'un plateau tournant, il est nécessaire de retourner le coussin à mi-chemin du temps de chauffe afin de vous assurer que le coussin est chauffée de manière uniforme.
7. Le coussin doit être chaud, mais ne doit pas être brûlant : assurez-vous de ce dernier point avant de la manipuler!
8. Après avoir fait chauffer le coussin, il est nécessaire d'attendre qu'il soit redescendu à température ambiante avant de le faire chauffer de nouveau.
9. Lorsque vous rangez le coussin, vous devez vous assurer qu'il a totalement refroidi.

Temps de chauffage:



Réchauffer par intervalle de 30 secondes jusq'à atteindre la temperature désirée. Le temps maximal ne doit pas dépasser 90 secondes.

Points importants à prendre en compte:

- Conformez-vous toujours aux instructions du fabricant de votre four à micro-ondes.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le processus de chauffe.
- Ne pas utiliser si endommagé. Éliminer avec soin dans les déchets ménagers.
- Des enfants en bas âge ni des personnes dont les capacités de réagir sont limitées ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser le coussin en présence de symptômes inflammatoires.
- Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles circulatoires, sensoriels, neurologiques et les personnes souffrant paresthésie ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser le coussin en substitution d'un traitement médical.
- Stockez le coussin dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité.
- Ne pas laver le coussin en machine.
- Vous pouvez nettoyer le coussin avec un chiffon humide. Veillez à ce que le coussin soit totalement sec avant de l'utiliser de nouveau.
- Le dépassement du temps de réchauffement indiqué ou le réglage d'une puissance (en watts) plus élevée ne prolongera pas la durée d'émission de chaleur mais risquera de roussir ou de brûler le produit.
- En cas de surchauffe, laisser revenir à température ambiante et inspecter les coutures.



Discover all Treets products at:

www.treets.com

Treets is a Nature’s choice brand

© Nature’s choice b.v.
Penningweg 44
4879 AG Etten-Leur
The Netherlands
info@treets.com

Nature’s choice b.v. is not responsible for any damage resulting from improper use or failure to follow the user instructions.

TREETS. CARING TRADITIONS.